

VIARELLI

RIVETTO



 ANVÄNDARMANUAL
 KÄYTTÖOHJE

V.2105



GRATTIS

Du har precis införskaffat en VIARELLI Rivetto och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på VIARELLI hoppas du ska blir riktigt nöjd med din nya moped.

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du börjar använda din moped. Användarmanualen visar hur du använder och underhåller ditt fordon för att fungera bra och hålla länge. Genom att ta hand om och vårda din VIARELLI regelbundet kommer den bli roligare och säkrare att köra med.

För att få maximal livslängd på din moped så var noggrann med att följa rekommendationerna i denna användarmanual.

Lycka till med din nya VIARELLI Rivetto!

VIARELLI Sverige



- INFORMATION



- INNEHÅLLSFÖRTEKNING

ANVÄNDARMANUAL.....	3
Identifiering.....	3
Översikt.....	3
Tekniska specifikationer.....	4
VIKTIG INFORMATION.....	5
Instrument, Indikatorer.....	6
Manöverdon, Lås.....	6
ANVÄNDNING.....	7
Starta.....	7
Växlar.....	7
Köra.....	8
Tanka.....	8
SERVICE & UNDERHÅLL.....	9
Motorolja.....	9
Batterivård.....	9
Hjul, däck.....	9
Bromsar.....	10
Rengöring.....	10
Förvaring.....	10
Montering.....	11
EGNA ANTEKNINGAR.....	22
IMPORTÖR.....	24



- IDENTIFIERING

CHASSINUMMER



Chassinumret är stämplat på ramen framför föraren bakom den lilla luckan.

MOTORNUMMER



Motornumret är stansat på motorn vid variatorlådan.



- ÖVERSICHT



1. Backspegel
2. Gashandtag
3. Körljus
4. Framstötdämpare
5. Frambroms
6. Bromsgrepp, bakbroms
7. Sadel
8. Bakstjäkskärm



9. Bakstötdämpare
10. Sidostöd
11. Centralstöd
12. Instrumentering
13. Pakethållare
14. Baklampa
15. Bakblinkers
16. Ljuddämpare

17. Bakbroms
18. Bakhjul
19. Bromsgrepp, frambroms
20. Tändningdlås
21. Framblinkers
22. Reflex
23. Framhjul

FORDON

Längd:	1825 mm
Bredd:	680 mm
Höjd:	1145 mm
Hjulbas:	1280 mm
Markfrigång:	115 mm
Fordonsvikt:	92 kg
Lastkapacitet:	150 kg
Högsta hastighet:	45km/h (Klass 1)
Tankkapacitet:	5.5L±0.2L

MOTOR & DRIVNING

Motormodell:	BN139QMB
Motortyp:	1 cylinder, 4-takt, 2 ventil, luftkyld
Bränslesystem:	EFI (Electronic Fuel Injection)
Cylinderdiameter x slaglängd:	39.0 mm x 41.5 mm
Cylindervolym:	49 cc
Kompression:	10.5:1
Effekt:	2.1kW vid 8000 varv
Starttyp:	Elektrisk och kick
Tändning:	ECU
Tändstift:	C7HSA
Bränsle:	Bensin, 95-oktanig blyfri
Motorolja:	10W/40
Motorolja mängd:	700 ml
Bakväxelolja:	SAE 85W/90
Bakväxel oljemängd:	140-160 ml
Koppling / Växellåda:	Automat CVT

BROMSAR

Broms bak:	Trumbroms
Broms fram:	Skivbroms

HJUL, DÄCK

Däckdimensioner, fram	120/70-12
Däckdimensioner, Bak	120/70-12
Luftryck framhjul:	2.20 bar
Luftryck bakhjul, 1pers / 2 pers:	2.20 / 2.40 bar
Fälg, fram & bak:	MT2.75Jx12"



- VIKTIG INFORMATION

- **Användarmanualen innehåller den senaste produktinformationen som var tillgänglig vid tidpunkten när den trycktes. Det är dock möjligt att revideringar kan ske. Du finner alltid den senaste utgåvan på webben.**
- **Läs denna användarmanual noggrant och ta del av all viktig information innan du startar din Viarelli Rivetto.**
- **Följ alltid trafikreglerna och tänk på att säkerhet går före allt annat.**
- **Före du använder din Viarelli Rivetto i trafiken, var säker på att du har rätt kunskap och erfarenhet genom att öva på en avgränsad yta.**
- **Övning ger färdighet och det är ytterst viktigt att du övar regelbundet för din egen säkerhet.**
- **Anpassa alltid hastigheten till rådande omständigheter. Trafik, väder, hastigheten och din erfarenhet påverkar säkerheten.**
- **Fuktigt eller blött underlag påverkar köregenskaperna negativt. T.e.x blir bromsträcken blir dubbelt så lång vid regn än vid torrt väder.**
- **Använd alltid godkänd skyddshjälm när du kör och se till att spännet är åtdraget.**
- **Modifikationer på fordonet är ej tillåtet och säker körning kan ej garanteras om så sker. Garantin upphör ovillkorligen gälla om du modifierar din moped.**

MANUAL

Det är viktigt att ni läser hela denna manual omsorgsfullt innan ni tar er VIARELLI Rivetto i bruk. Manualen innehåller nödvändig information om hur ni skall använda, hantera och underhålla er moped. Före det kan det vara omöjligt att optimera mopeden för just era behov samt att förhindra olyckor. Förvara denna manual så att ni har den nära till hands ifall ni skulle behöva använda er av den. Skulle ni behöva veta mer om mopeden eller har frågor angående denna manual, vänligen kontakta er VIARELLI återförsäljare. Manualen är en värdehandling och skall alltid medfölja ifall mopeden säljs vidare.

SERVICEBOK

Serviceboken ligger i sadelfacket i en plastficka på mopedens emballage eller i separat kuvert. Försäkra dig om att du har mottagit serviceboken. Det är en värdehandling som hör till moped och skall följa med moped ifall den säljs vidare. Saknad av servicebok skall omgående, högst 5 dagar efter leverans av moped, meddelas till din återförsäljare.

SÄKER ANVÄNDNING

Använd fordonet endast då det är i perfekt tekniskt skick, enligt dess avsedda användning, på ett säkert och miljövänligt sätt.

Ha alltid en auktoriserad Viarelli verkstad att reparera fel som utgör en säkerhetsrisk.

Uppmärksamma och följ informations- och varningsssymboler på moped

SERVICE

En förutsättning till att er moped skall fungera felfritt, samt för att förhindra förtida slitage, är det ytterst viktigt att ni sköter servicen samt underhållet av moped, på det sätt som beskrivs i denna manual. Felaktig eller försummelse av service och underhåll av motor chassi och bromsar kan leda till förtida defekter på moped och dess komponenter samt leda till olycka.

Används mopeden under svåra förhållanden såsom på sand eller våta och leriga ytor kan det leda till ett betydligt för snabbat slitage på komponenter som drivsystem, bromsar och fjädring. Därav kan det finnas skäl att kontrollera och byta ut dessa tidigare än nästa planerade service.

Det är av ytterst stor vikt att ni följer serviceintervaller. Följande av dessa säkrar en betydligt längre livstid åt er moped.

RESERVDelar, TILLBEHÖR

För er egen säkerhet, bör endast reservdelar och tillbehör som är godkända eller rekommenderade av VIARELLI användas och installeras av en auktoriserad VIARELLI verkstad. VIARELLI tar inget ansvar över fel, problem eller olyckor som sker till följd av andra delar eller reparationer. En del reservdelar och tillbehör är specificerade inom parentes i denna manual. Er auktoriserade VIARELLI verkstad hjälper er gärna med dessa.

TRIMMAT FORDON

I den händelse att fordonet trimmats eller förändrats bortfaller all rätt till reklamation/garantianspråk.

GARANTI

Servicearbeten i serviceprogrammet bör utföras av en auktoriserad VIARELLI verkstad. All utförd service samt reparationer bör också vara uppskrivna, med verkstadens stämpel i både service- och garantihäftet. I alla andra fall upphör garantien att gälla. Skada som uppkommer till följd av oauktoriserad service/reparation eller modifiering av mopedens täcks inte av garantin. Vidare information gällande tillverkare, begränsad garanti, samt processer som gäller kan hittas i service- och garantihäftet. Se viarelli.se/garanti för generella garantivillkor.

Reklamation

Om köparen vill påtala fel skall auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare underrättas om detta inom skälig tid, normalt senast 10 dagar efter det att felet upptäckts.

Följdfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.

- INSTRUMENT, INDIKATORER



- 1 Helljusindikator
- Lyser blå när helljusen är påkopplade
- 2 Blinkersindikator, vänster
- 3 Hastighetsmätare: Vit: km/h. Gul: mph
- 4 Bränslenivåmätare
- 5 Motorlampa
- Kontakta din Viarelli verkstad ifall den blinkar eller lyser.
- 6 Blinkersindikator, höger
- 7 Distansmätare

- MANÖVERDON & LÅS

TÄNDNINGSLÅS



- 1 "ON": Tändning påslagen
- 2 "OFF": Tändning avstängd.
- 3 Styrlås
- Sätt nyckeln i "OFF"-läge.
- För styret till vänster så långt det går.
- Tryck nyckel inåt och vrid sedan moturs för att koppla på styrlåset.
- Du kanske måste vicka lätt på styret för att hitta rätt läge.
- Öppna styrlåset genom att vrida nyckeln medurs.

HÖGER MANÖVERDON



- 1 Motorbrytare
⊗ = OFF: Motorn avstängd
⊙ = ON: Motorn kan startas
- 2 Startknapp

VÄNSTER MANÖVERDON



- 1 Körljusbrytare
☉ = Halvljus
☉ = Helljus
- Körljusen tänds när motorn startas.
- 2 Blinkersbrytare
- För knappen till höger eller vänster för att aktivera blinkers på motsvarande sida. Tryck på mittknappen för att stänga av blinkers.
- 3 Tuta

SADELLÅS

Sadellåset är beläget till vänster på mopeden strax under sadelns bakre ända.



KONTROLL FÖRE START



OBS! Kontrollera före varje körning att mopeden är i felfritt skick för att säkerställa säker färd!

Bromsar

- Testa fram- och bakbromsar så att de fungerar korrekt, samt att bromsljuset fungerar
- Frambromsens bromsgrepp skall ha ett frispel på ca. 10mm förrän du känner av bromseffekt.
- Bakbromsens pedal skall ha 10-15mm. frispel förrän du känner av bromseffekt.

Bränsle

- Säkerställ dig om att du har tillräckligt med bensen i tanken.

Däck

- Kontrollera däck så att där inte finns några skador. Kolla efter sprickor, spikar eller andra vassa föremål.
- Kontrollera också så att inte däcket är slitet.
- Lufttrycket i däcket skall kontrolleras när de är kalla (se lyfttryck i specifikationerna s.4).

Fälg

- Om fälgen skadats och reparerats så bör däckets balanseras om. Skadad fälg skall omedelbart åtgärdas. Kontakta din återförsäljare för råd.

Smörjning

- Kontrollera att du har korrekt oljenivå i oljetanken.
- Kontrollera att kedjan är ren och välsmord

Elektronik

- Efter att du startat mopeden, kontrollera så att hel- och halvljus fungerar korrekt.
- Testa blinkers och signalhorn.

Backspeglar

- Kontrollera backspeglarna så de är korrekt riktade och inte skadade på något sätt. Se till att de hålls rena för bästa sikt.

Reflexer

- Kontrollera att reflexerna är rena och sitter ordentligt fästa.

STARTA MOPEDEN

1. Ställ mopeden på centralstödet.
2. Se till att sidostödet är uppfällt.
3. Vrid tändningslåset till "ON".
4. Håll in höger broms.
5. Viktigt är att du inte gasar!
6. Tryck på startknappen.
7. Släpp startknappen när motorn startat. Håll inte ner startknappen längre än 5 sekunder.
8. Om mopeden inte startar, vänta 10 sekunder och prova igen.
9. Om mopeden inte startar efter 3 försök, prova ge lite gas och testa igen.



OBS! Första gången kan mopeden vara svårstartad. Rulla hastigt gashandtaget mellan dina handflator 10-15 ggr. emellan starförsökerna för att "öppna" förgasaren.

MIN MOPEDE VILL INTE STARTA

Detta avsnitt är en praktisk referens till de vanligaste anledningarna till att din moped inte startar. Kontrollera varje förslag nedan för att få igång din moped.

1. Finns det tillräckligt med bränsle i tanken?
2. Har du ström i batteriet? Slå på tändningen, tuta/ bromsljus drivs av batteriet.
3. Är sidostödet uppfällt? Annars kommer din moped inte kunna starta.
4. Är motorbrytaren i rätt läge
5. Är säkringen hel?
 - Se till att tändningen är avstängd.
 - Ta fram säkringen, som sitter vid batteriet. (se bild 3)
 - Ta fram säkringshållaren och kontrollera att säkringen är hel. (se bild 4 & 5)
 - Om tråden inne i säkringen är trasig, byt ut den.



Om ovanstående punkter ej löser problemet, vänligen kontakta närmaste serviceverkstad.



OBS! Upprepade startförsök kan få fordonet att "bli surt". Lossa på tändstiftet och låt fordonet vädra ut ev bränsle under ett par timmar. Försök därefter igen med tändstiftet monterat.

VÄXLAR

Din Rivetto är utrustad med en helautomatisk CVT-växellåda. Du behöver bara gasa och köra.

ATT KÖRA

Tänk alltid på följande saker när du kör din moped:

- Ha alltid full koll på trafiken runt omkring dig. Du är själv ansvarig för dina handlingar och bär ansvaret för att du kör säkert och lagenligt.
- Lyssna inte på musik eller annat som kan hindra dig från att höra tex. utryckningsfordon.
- Se till att ha backspeglarna rätt justerade så du ser vad som händer bakom dig.
- Kör förutseende och var extra uppmärksam vid korsningar och svängar.

BROMSA

För bästa bromsverkan använd alltid bägge bromsarna samtidigt. För bästa bromseffekt:

- Släpp gasen, och håll in fram- och bakbromsen.
- Använd inte frambromsen på halt underlag, detta kan leda till att du tappar kontrollen över mopeden.
- Bromsa inte för hårt medans du svänger för då kan du låsa hjulen och tappa kontrollen.
- Bromsarnas effektivitet påverkas av blött underlag. Blött underlag minskar bromseffekten samt. ökar bromsstäcken.

STANNA, PARKERA

- Lämna helst aldrig din moped utan uppsikt eller utanför låsbart förvaringsutrymme.
- Lås alltid mopeden ordentligt.
- Förhindra obehöriga att köra din moped.



WARNING! Varning för brännskador Vissa delar av mopeden uppnår mycket höga temperaturer under användning. Kontakt med dessa delar kan leda till allvarliga brännskador. Undvik kontakt med delar såsom motor, stötdämpare och bromsar förrän mopeden har kylt ner.

STÖD

- Säkerställ dig alltid om att du stannar och parkerar mopeden på ett stadigt hårt underlag.
- Ifall du ställer mopeden på mjukt underlag rekommenderas att du lägger ett hårt underlag under hjul samt stöd.
- Lämna alltid mopeden stående på centralstödet.



OBS! Sidostödet är endast avsett för att upphålla mopedens vikt. Sitt aldrig på mopeden då den står på sidostödet. Detta kan skada mopedens chassi, stöd och ram.

- TANKA

Tanklocket sitter under sadeln.



1. Öppna sadeln och skruva loss tanklocket
2. Fyll på med 95/98 oktanic blyfri bensin.
3. Undvik att spilla bensin på kåporna. Torka upp överflödigt bensin direkt.
4. När du tankat klart, sätt tillbaka locket ordentligt.



OBS! Stäng alltid av motorn när du skall tanka!



- SERVICE & UNDERHÅLL


Ett verifierbart underhåll i enlighet med servicekraven är en absolut förutsättning för att garantierna skall kvarstå. Vidare krävs att fordonet erhåller ett regelbundet service och omsorg utifrån det underhålls som krävs.

- OLJA

Kontrollera regelbundet (vid varje tankning) att du har korrekt oljenivå i motorn.

Enligt följande tillvägagångssätt:

1. Ställ mopeden på centralstödet.
2. Du hittar mätstickan under mopedens högra sida. (Se bild 1)
3. Vrid mätsickan moturs för att lossa den.
4. Ta upp stickan och torka av den med en ren trasa.
5. Skruva sedan tillbaka mätstickan.
6. Tag åter ut mätstickan och kontrollera oljenivån.
7. Fyll på vid behov.
8. Skruva tillbaka mätstickan.



- BATTERIVÅRD

BATTERIET

Batteriet behöver rengöras om det ser smutsigt ut eller om det har oxid på sig. Batteriet skall underhållsladdas med en smartladdare regelbundet. Batteriet sitter under luckan i fotplattan.



RENGÖRING AV BATTERI

1. Kontrollera att tändningen är av.
2. Koppla först bort minus(-)kabeln, och sedan plus(+)kabeln. Lyft sedan upp batteriet.
3. Rengör batteripolerna med en stålborste.
4. Tvätta försiktigt och torka batteriet innan du sätter tillbaka den i mopeden.
5. Koppla först fast plus(+)kabeln och sist minus(-)kabeln.

- HJUL, DÄCK

Däcken är fordonets enda kontakt med marken. Körsäkerheten är helt beroende av kvaliteten på denna lilla kontaktyta. Därför är det viktigt att däcken är intakta och alltid fylls med rätt mängd luft.



OBS! Lufttrycket i däcken, samt påfyllnad av luft bör alltid göras när däcken är "kalla".

INSPEKTION

Ta som vana att före och efter varje användning inspektera både däck och fälgar samt kolla lufttrycket i däcken. Att köra med trasiga eller slitna däck, böjda eller trasiga fälgar, eller med otillräckligt lufttryck utför en fara för större skada på både fordon och förare.

SLITAGE

Slitage av däck är oundvikligt. Däck åldras även när fordonet inte är i bruk. Då torkar däcken och det uppenbarar sig sprickor, främst på sidan av däcken. Förvaras fordonet stående på hjulen kan detta dessutom leda till deformerade däck.

Slitna, deformerade och trasiga däck skall bytas ut snarast möjligt.


BYTA DÄCK

Se till att du byter till däck med rätt dimensioner då du byter däck. Storlek hittar du i tekniska specifikationer. Är du osäker, kontakta din återförsäljare.

- BROMSAR

Din Rivetto är utrustad med en hydraulisk skivbroms framtill och en inkapslad trumbrom bak. Kontrollera före varje körning att bromsarna fungerar som de skall. Det skall finnas ett litet frispel (ca. 10mm) på bromsreppen förrän du känner av bromseffekt.

KONTROLLERA BROMSSKIVA



Kontrollera tjockleken på bromsskivan med skjutmått. Slitna, för tunna, spruckna eller trasiga bromsskivor bör bytas omedelbart.

Bromsskivornas minimimått (A): 3.0 mm

KONTROLLERA BROMSBELÄGG





Kontrollera bromsbeläggen ovanför eller bakom bromsoket. Jämför med ögonmått förhållandet till tjockleken på bromsbeläggens fäste (A). Det är också slitageytans minimitjocklek.


- Ifall tjockleken på bromsbeläggens slitageyta är mindre än 1mm: Byt omedelbart bromsbeläggen
- Kontrollera att bromsbeläggen inte har sprickor eller skador. Ifall skador eller sprickor observeras: Byt omedelbart bromsbeläggen

- RENGÖRING

Rengör mopeden med rent vatten samt neutralt mildt tvättmedel. Använd aldrig högtryckstvätt. Tvätta med en mjuk trasa eller tvättsvamp. Använd aldrig metallborstar eller sandpapper för rengöring av mopeden. Efter tvätt, torka av mopeden med en mjuk trasa.

 **OBS! Tvättar, och underhåller ni mopeden regelbundet på rätt sätt, håller den sig snyggare och i bra skick längre tid vilket kan öka andrahandsvärdet. Undvik direkt solsken på mopeden när ni tvättar den**

 **OBS! Ifall mopeden används under vintern, måste saltade vägar tas i beaktande. Förebyggande åtgärder skall då vidtas för att förhindra korrosion.**

 **Ifall mopeden körs på väglag som saltas med vägsalt är det viktigt att tvätta mopeden med kallt vatten efter körning. Varmt vatten gör korrosionseffekten hårdare.**

- FÖRVARING

Om mopeden inte kommer att användas på en månad eller mer, bör du förvara den på ett sätt så att den kommer att kunna köras på ett tillförlitligt sätt när du åter tar den i bruk.

1. Ta ur batteriet och förvara det i rumstemperatur. Se också till att underhållsladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme minst en gång varannan månad med en sk smartladdare annars kan batteriet ta skada.
2. Töm bensintanken och bränslesystemet från kvarvarande bensin då bensin åldras och kan ta upp fukt.
3. Konservera motorn genom att skruva ur tändstiftet och hålla i 10-15 ml motorolja. Kicka sedan motorn 2 ggr och skruva tillbaka tändstiftet.
4. Smörj in metalldelar på fordonet (ej bromsdetaljer) med rostskyddande medel (CRC 556 alt. WD40). Fråga din lokala återförsäljare om lämpligt medel. Observera att vissa medel kan skada lack och andra ytor på fordonet.
5. Täck över fordonet som skydd mot yttre påverkan från t.ex. sol, smuts och annat som kan skada fordonet.
6. Palla upp mopeden under motorn för att undvika att däckan blir deformerade eller spricker. Är detta inte möjligt, ställ mopeden på centralstödet. Aldrig sidostödet.
7. Med fördel kan en konserveringsvätska användas som gör start efter långtidsförvaring enklare. Följ instruktionerna på dess förpackning. Finns att köpa hos välsorterade handlare.

Om du känner dig osäker på något dessa steg. Kontakta din närmaste serviceverkstad.

TA MOPEDEN I BRUK EFTER LÅNGTIDSFÖRVARING



- Sätt in, och koppla i batteriet.
- Starta mopeden.
- Kontrollera samtliga granskningspunkter före körning
- Provkör



- MONTERING

Du hittar det som skall monteras, backspeglar samt batteri, i sadelfacket. Det medföljer även en liten verktygsatts som lämpar sig till denna enklare monteringen.

BACKSPEGLAR

Backspeglarna behöver monteras dit och efterdras efter montering.

För att montera backspeglarna gör du följande:

1. Packa upp backspeglarna.
2. Observera att backspeglarna har olika gängning för häger och vänster sida
3. Montera ditt backspeglarna genom att med fingrarna dra i gängorna och sen efterspanna med verktyg.

Använd inte onödigt stor kraft innan du säkerställt att gängorna passar i varandra.

BATTERI

Batteriet skall syras före det monteras. Ni hittar instruktioner för det i lådan med batteriet.

Batteriet behöver inte laddas efter att det är syrat.

1. Öppna batterifacket under fotplattan.
2. Lägg i batteriet och koppla först + polen (röd) och sedan - polen (svart)
3. Skruva fast locket till batterifacket och sätt gummi-mattan på plats.



OBS! Kom ihåg att underhållsladda batteriet ifall mopeden blir ståenden en längre tid.



OBS! Kontrollera, och efterspann vid behov alla bultar och muttrar.



ONNEKSI OLKOON

Olet juuri hankkinut VIARELLI RivettoN ja kiitämme teitä osoittamastanne luottamuksesta. Me VIARELLILLÄ toivomme ja uskomme että tulet oleman tyytyväinen uuteen ajoneuvoosi.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat ajoneuvosi käyttöön. Ohje kertoo miten käytät, huollat ja hoidat ajoneuvoa jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään.

Hoitamalla ja huoltamalla ajoneuvosi oikein ja säännöllisesti, en ajaminen on mukavampaa ja turvallisempaa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää noudattaa huoltokirjan huoltovälejä sekä huototoimenpiteitä ja tämän ohjeen neuvoja.

Toivotamme sinulle onnea uudelle VIARELLI RivettoLLES!

VIARELLI Finland



- TIETOA



- SISÄLTÖ

TIETOA	13
Tunnistetiedot	13
Yleiskuva	13
Tekniset tiedot	14
Tärkeää tietoa	15
Mittaristo, ilmaisimet	16
Lukot, hallintalaitteet	16
KÄYTTÖ	17
Käynnistys	17
Vaihteisto	17
Ajaminen	18
Tankkaaminen	18
HUOLTO & YLLÄPITO	19
Moottoriöljy	19
Akku	19
Pyörät, renkaat	19
Jarrut	20
Puhdistus	20
Säilytys	20
Asennus	21
Omat muistiinpanot	22
Maahantuojat	24



- TUNNISTUS

SARJANUMERO



Sarjanumero on stansattu runkoon, jalkatilan etuosan luukun taakse.

MOOTTORINUMERO



Moottorinumero on stansattuna variaattorikoppaan.



- YLEISKUVA



- 1 Taustapeili
- 2 Kaasukahva
- 3 Ajovalo
- 4 Iskunvaimennin, etu
- 5 Etujarru
- 6 Jarrukahva, vasen
- 7 Satula
- 8 Takalokasuoja

- 9 Takaiskunvaimennin
- 10 Sivutuki
- 11 Keskituki
- 12 Mittaristo
- 13 Tavarateline
- 14 Takavalo
- 15 Takavilkku
- 16 Äänenvaimennin

- 17 Takajarru
- 18 Takapyörä
- 19 Jarrukahva, oikea
- 20 Virtalukko
- 21 Etuvilkku
- 22 Heijastin
- 23 Etupyörä



- TEKNISET TIEDOT

AJONEUVO

Pituus:	1825 mm
Leveys:	680 mm
Korkeus:	1145 mm
Akseliväli:	1280 mm
Maavara:	115 mm
Kuivapaino:	92 kg
Maksimikuorma:	150 kg
Huippunopeus:	45km/h (L1e-B)
Polttoainetankki:	5.5L±0.2L

MOOTTORI & VOIMANSIIRTO

Moottorimalli:	BN139QMB
Tyyppi:	1 syl, 4-tahti, 2 vent, ilmajäähd.
Polttoainesyöttö:	EFI (Electronic Fuel Injection)
Syl. läpimitta & iskupituus:	39.0 mm x 41.5 mm
Sylinteritilavuus:	49 cc
Puristussuhde:	10.5:1
Maksimiteho:	2.1kW / 8000 rpm
Käynnistys:	Sähkö / Polku
Sytytys:	ECU
Sytytystulppat:	C7HSA
Polttoaine:	Bensiini, 95-oktaaninen, lyijytön
Moottoriöljy:	10W/40
Öljytankin tilavuus:	n. 700 ml
Vaihteistoöljy:	SAE 85W/90
Peräöljytankin tilavuus:	140-160 ml
Kytkin / Vaihteisto:	Automaatti CVT

JARRUT

Etujarru:	Hydraulinen levyjarru
Takajarru:	Rumpujarru

PYÖRÄT, RENKAT

Eturenkas:	120/70-12
Takarenkas:	120/70-12
Ilmanpaine etu:	2.20 bar
Ilmanpaine taka, 1hlö / 2hlö:	2.20 / 2.40 bar
Vannekoko:	MT2.75Jx12"

- TÄRKEÄÄ TIETOA

- **Käyttöohje sisältää viimeisimmän tuotetiedon, joka oli ajankohtainen, kun ohje painettiin. Siksi on mahdollista, että ohjetta on päivitetty. Löydät aina viimeisimmän version osoitteesta motorfinland.fi**
- **Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi kaikki sen tärkeät tiedot ennenkuin käynnistät Viarelli Rivettoasi**
- **Noudata aina liikennesääntöjä ja muista - turvallisuus ennen kaikkea.**
- **Ennen kuin käytät Viarelli Rivettoa liikenteessä, varmista, että omaat tarvittavat tiedot ja taidot harjoittelemalla suljetulla alueella**
- **Harjoitus tekee mestarin ja säännöllinen harjoittelu on erittäin tärkeää oman turvallisuutesi kannalta.**
- **Säätele nopeuttasi aina olosuhteiden mukaan. Liikenne, sääolosuhteet ja oma kokemuksesi vaikuttavat turvallisuuteesi.**
- **Kosteat tai märät ajopinnot heikentävät ajo-ominaisuuksia. Esim. jarrutusmatka kaksinkertaistuu sateella verrattuna kuivaan ilmaan.**
- **Käytä aina asianmukaista kypärää ajaessasi ja varmista että se on oikein kiristetty.**
- **Ajoneuvon virittäminen tai muokkaaminen ei ole sallittua ja ajamisen turvallisuus heikentyy, jos näin tapahtuu. Takuu ei ole voimassa, jos virität tai muokkaat moposi.**

KÄYTTÖOHJE

On tärkeää lukea tämä käyttöohje huolellisesti ennen VIARELLI Rivetton käyttöönottoa.

Ohje sisältää tarvittavat tiedot mopon käytöstä, hallinnasta ja ylläpidosta. Ennen sitä voi olla mahdotonta hallita ajoneuvoa täydellisesti ja estää onnettomuuksia. Pidä tämä käyttöopas niin, että se on ulottuvilla, jos sinun on käytettävä sitä.

Jos tarvitset lisätietoja postosta tai sinulla on kysyttävää tästä oppaasta, ota yhteyttä VIARELLI jälleenmyyjään. Ohjekirja on arvoasiakirja, ja se tulisi aina sisällyttää, jos mopo myydään uudelleen.

HUOLTOKIRJA

Huoltokirja toimitetaan joko satulalokerossa, erillisessä kirjeessä tai muovitaskussa mopon pakkauksen kyljessä. Varmista että olet saanut huoltokirjan. Huoltokirja on arvoasiakirja ja kuuluu ajoneuvoon. Se tulee seurata mukana mikäli ajoneuvo myydään edelleen. Sinun tulee ilmoittaa puuttuvasta huoltokirjasta jälleenmyyjällesi viipymättä, mutta viimeistään 5 päivän sisällä ajoneuvon vastaanottamisesta.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Käytä ajoneuvoa vain, kun se on suunnitellussa käyttötarkoituksessaan täydellisessä teknisessä kunnossa, turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Käytä aina asiantuntevaa korjaamoa korjatakseksi turvallisuusriskit. Huomioi ja seuraa mopon tietoja ja varoitusmerkkejä

HUOLTO

Jotta moposi toimisi moitteettomasti ja ehkäistäkseen ennen aikaista kulumista, on erittäin tärkeää, että suoritat mopon huoltoa ja kunnossapitoa tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Moottorin, rungon ja jarrujen huollon laiminlyönti tai huomiotta jättäminen voi johtaa mopon ja sen osien ennen aikaisiin virheisiin ja johtaa onnettomuuteen.

Jos mopoa käytetään vaikeissa olosuhteissa, kuten hiekalla tai märillä ja mutaisilla pinnoilla, se voi johtaa komponenttien, kuten käyttöjärjestelmien, jarrujen ja jousituksen, huomattavasti kiihtyvään kulumiseen. Siksi voi olla syytä tarkistaa ja korvata nämä aikaisemmin kuin seuraava aika- taulun mukainen huolto.

On erittäin tärkeää, että noudatat huoltovälejä. Niitä seuraamalla takaat mopollesi huomattavasti pidemmän käyttöiän, eikä takuu raukea.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun VIARELLI-korjaamon tulee käyttää ja asentaa vain varaosia ja lisävarusteita, jotka VIARELLI on hyväksynyt tai suositellut. VIARELLI ei vastaa mistään virheistä, ongelmista tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat muista osista tai korjauksista.

Jotkut varaosat jalisävarusteet on määritely tämän käyttöohjeen suluissa. Valtuutettu VIARELLI-korjaamo tai jälleenmyyjä auttaa mielellään näissä.

VIRITETTY AJONEUVO

Siinä tapauksessa että ajoneuvoa on viritetty tai muokattu alkuperäisestä takuu raukeaa heti.

TAKUU

Huolto-ohjelmassa määritellyt huoltotyöt tulee suorittaa valtuutettu VIARELLI-korjaamo. Kaikki kunnossapito ja korjaukset tulee myös kirjata huoltoliikkeen leima huoltokirjassa. Kaikissa muissa tapauksissa takuu raukeaa. Takuu ei kata vahingoittumista, joka on aiheutunut mopon luvattomasta muuttamisesta tai muokkaamisesta. Lisätietoja valmistajista, rajoitetusta takuusta ja sovellettavista prosesseista löytyy huolto- ja takuukirjasta. Katso www.motorfinland.fi sivustolta yleiset takuehdot

REKLAMAATIO

Jos ostaja haluaa ilmoittaa virheistä, tulee valtuutetulle huoltoliikkeelle tai jälleenmyyjälle ilmoittaa viasta kohtuullisessa ajassa, yleensä viimeistään 10 päivän kuluessa vian havaitsemisesta.

Viallista osaa tai muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, että alkuperäistä vikaa ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, ei korvata.




- MITTARISTO, ILMAISIMET




- 1 Kaukovaliilmaisimien
- Palaa sinisenä kun kaukovalot ovat kytketty
- 2 Suuntavilkkuilmaisimien, vasen
- 3 Nopeusmittari: Valk: km/h. Kelt: mph
- 4 Polttoainemittari
- 5 Vilkkuilmaisimien, oikea
- Vilkkuu kun jompi suuntavilkku on kytketty.
- 6 Moottorivalo
- Ota yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään jos tämä valo vilkkuu tai palaa.
- 7 MATkamittari
Total körsträcka visas när mopeden startas. Visningen övergår till trip när du kör iväg. Tripmätaren nollställs då motorn slås av.

OIKEA HALLINTALAITTE



- 1 Moottorikytkin
⊗ = OFF: Virrat kytketty pois
⊙ = ON: Virrat kytketty. Moottorin voi käynnistää.
- 2 Startknapp

VASEN HALLINTALAITTE



- 1 Ajovalovalitsin
☰ = Lähivalo
☷ = Kaukovalo
- Ajovalot kyteytyvät päälle vasta moottorin käynnistyttyä.
- 2 Vilkkukytkin
- Vie kytkin oikealle tai vasemmalle kytkeäksesi sen puolen suuntavilkut päälle. Paina keskimmäistä nappia kytkeäksesi vilkut pois päältä.
- 3 Äänitorvi



- LUKOT & HALLINTALAITTEET

VIRTALUKKO



- 1 ☷ = "ON": Virta kytketty
- 2 ⊗ = "OFF": Virrat kytketty pois.
- 3 Ohjauslukko
- Laita avain "OFF"-asentoon.
- Vie ohjaus täysin vasemmalle.
- Paina avain sisäänpäin ja käännä vastapäivään kytkeäksesi ohjauslukon.
- Saatat joutua hieman tunnustelemaan ohjaustangolla oikeaa asentoa.
- Avaa lukko kääntämällä avainta myötäpäivään.

SATULALUKKO

Satulan lukitus löytyy skootterin vasemmalta puolelta satulan takaosan alapuolella.



TARKISTUKSET ENNEN KÄYTTÖÄ



HUOM! Tarkista ennen jokaista ajoa että Rivetossi on moitteettomassa kunnossa turvallisen matkanteon varmistamiseksi.

Jarrut

- Tarkista etu- ja takajarrut varmistaaksesi, että ne toimivat oikein. Varmista myös, että jarruvalot toimivat.
- Kun jarrutetaan etujarrulla, jarrukahvassa tulee olla n. 10 mm tyhjää ennen kuin tunnet jarruvastusta.
- Takajarrun polkimesta tulee olla 10-15mm tyhjää ennen kuin tunnet jarruvastusta.

Polttoaine

- Varmista että tankissa on riittävästi polttoainetta.

Renkaat

- Tarkista renkaat vaurioiden varalta. Tarkista, ettei siinä ole halkeamia, nauvoja tai muita teräviä esineitä.
- Tarkista myös, että rengas ei ole liian kulunut.
- Renkaan ilmanpaine tulee tarkistaa kylmänä (katso nostopaine eritelmistä s.4).

Vanteet

- Jos vanne on vaurioitunut ja korjataan, rengas tulisi tasapainottaa. Vaurioitunut vanne korjattava heti. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi neuvoja.

Voitelu

- Tarkista että moottorissa on tarpeeksi öljyä
- Tarkista että ketju on puhdas ja voideltu

Sähkö

- Kun olet käynnistänyt ajoneuvon tarkista että lähi-, ja kaukovalot sekä vilkut ja äänitorvi toimivat.

Taustapeilit

- Varmista että peilit ovat puhtaat, ehjät ja oikein suunnatut parhaan mahdollisen näkyvyyden saavuttamiseksi.

Heijastimet

- Tarkista että kaikki heijastimet ovat paikallaan, puhtaat ja hyvin kiinnitetty.

MOOTTORIN KÄYNNISTYS

1. Aseta mopo keskituen varaan.
2. Varmista että sivutuki on nostettu ylös.
3. Käännä virtalukko "ON"-asentoon.
4. Purista vasenta jarrukahva. On tärkeää, että kaasuta tässä kohtaa!
5. Paina käynnistyspainiketta.
6. Vapauta käynnistyspainike heti kun moottori käynnistyy. Älä pidä käynnistyspainiketta pohjassa yli 5 sekuntia.
7. Jos mopo ei käynnisty, odota 10 sekuntia ja yritä uudelleen.
8. Jos mopo ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen, kokeile antaa hieman kaasua ja yritä uudelleen.



HUOM! Ajoneuvon ensikäynnistys voi olla hie-man hankala. Kierrä kaasukahvaa nopeasti kämmenten välillä 10-15 kertaa käynnistysyritysten välillä "avataksesi" kaasutinta.

AJONEUVO EI KÄYNNISTY

Tämä osio kertoo yleisimmistä syistä, miksi moposi ei käynnisty. Tarkista jokainen alla oleva ehdotus saadaksesi mopon jälleen käyntiin.

1. Onko tankissa riittävästi polttoainetta?
2. Onko akussa virtaa? Kytke virta päälle, kokeile äänitorvi/jarruvalot jotka toimivat akkuvirralla.
3. Onko sivutuki nostettu ylös? Muuten mopo ei käynnisty.
4. Onko sulake ehjä?
 - Varmista että virta on sammutettu.
 - Irrota akkuun kiinnitetty sulake. (Kuva)
 - Ota sulakerasia ulos ja tarkista, että sulake on ehjä.
 - Jos sulakkeen sisällä oleva lanka on rikki, vaihda se.



Jos edellä mainitut kohdat eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.



HUOM! Toistuvat käynnistysyritykset saattavat aiheuttaa sytytystulpan kastumisen. Avaa sytytystulppa ja anna sen kuivua muutama tunti ennen uutta yritystä.

VAIHTHEET

Rivetossa on automaattinen CVT-vaihdelaatikko. Sinun tarvitsee vain kääntää kaasukahvaa ja ajaa.

AJAMINEN

Ota aina huomioon seuraavat asiat ajaessasi mopoa.

- Tarkkaile koko ajan ympärilläsi olevaa liikennettä. Olet vastuussa omasta toimistasi ja siitä että ajat turvallisesti ja laillisesti.
- Älä kuuntele esimerkiksi musiikkia tai mitään muuta, joka voi heikentää kykyäsi havainnoida ympäristöä kuten huomata hälytysajoneuvoja.
- Varmista, että taustapeilit on kohdistettu oikein, jotta näet mitä takana tapahtuu.
- Aja ennakkoiden ja kiinnitä erityistä huomiota risteyksiin ja käännöksiin.

JARRUTUS

Parhaan jarrutustehon saavuttamiseksi käytä molempia jarruja samanaikaisesti. Paras jarrutusteho:

- Vapauta kaasua ja paina etujarrukahvaa sekä takajarrupoljinta yhtä aikaa.
- Älä käytä etujarrua liukkailla tai märillä pinnoilla, koska se voi johtaa mopon hallinnan menettämiseen.
- Älä jarruta liian voimakkaasti kääntyessäsi, koska voit lukita pyörät ja menettää hallinnan.
- Märkä alusta tai tien pinta vaikuttavat jarrutustehoon. Märkä pinta vähentää jarrutustehoa ja pidentää jarrutusmatkaa.

PYSÄHDY, PYSÄKÖI

- Pysäköi mopo mieluiten lukittavaan sisätilaan. Tai valvottuun paikkaan
- Lukitse mopo aina oikein.
- Estä kaikin keinoin mopon luvaton ajamista.



VAROITUS! Palovammavaara. Jotkut mopon osat saavuttavat käytön aikana erittäin korkeita lämpötiloja. Kosketus näihin osiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Vältä kosketusta kuumiin osiin, kuten moottorin, iskunvaimentimiin ja jarruihin, kunnes mopo on jäähtynyt.

TUET

- Kun pysäköit. Varmista että alusta on kova ja tasainen ja että mopo seisoo tukevasti keskituella.
- Alustan ollessa pehmeä mopon alle kannattaa asettaa tueksi puu/metalli tms. levy.
- Jätä aina ajoneuvo keskituen varaan.



HUOM! Sivutuki on suunniteltu kestämään ainoastaan ajoenuvon oman painon. Älä istu mopon päällä jos se seisoo sivutuen varassa.! Tämä saattaa vahingoittaa tukea ja/tai runkoa.



- TANKKAAMINEN

Tankin korkki sijaitsee satulan alla



1. Avaa satula kierrä korkki auki
2. Tankkaa 95/98 oktaanisella bensiinillä.
3. Vältä polttoaineen läikkymistä. Pyyhi mahdolliset roiskeet ajoneuvosta välittömästi.
4. Sulje korkki ja lukitse luukun kansi huolellisesti.



Huom! Sammuta aina moottori tankkauksen ajaksi!



- HUOLTO & YLLÄPITO

Varmistettavissa oleva huolto, huoltokirjassa eritellyn huolo-ohjelman mukaan on ehdoton edellytys takuun voimaosalle!

Lisäksi edellyttämme että ajoneuvoa huolleteaan ja ylläpidetään asianmukaisesti tarpeen mukaan.



- MOOTTORIÖLJY

Tarkista säännöllisesti (aina tankkauksen yhteydessä) että moottoriöljyn taso on riittävä. Toimi näin:

1. Aseta mopo keskituen varaan.
2. Löydät mittatikun mopon alta, oikealta puolelta (Kuva)
3. Käännä mittatikku vastapäivään irrottaaksesi sen.
4. Nosta tikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla.
5. Ruuvaa sitten mittatikku takaisin.
6. Irrota mittatikku uudelleen ja tarkista öljytaso.
7. Täydennä tarpeen mukaan.
8. Ruuvaa mittatikku takaisin.



- AKKUHOITO

AKKU

Akku on puhdistettava, jos se näyttää likaiselta tai siinä on oksidia. Akku on ladattava säännöllisesti älylaturilla mikäli ajoneuvo seisoo pidempiä aikoja. Akku sijaitsee satulalokeron takaosassa.



AKUN PUHDISTUS:

1. Tarkista, että virta on sammutettu.
2. Irrota ensin miinus (-) -kaapeli ja sitten plus (+) -kaapeli. Nosta sitten akku ylös
3. Puhdista akun navat teräsharjalla.
4. Pese ja kuivaa varovasti akku ennen kuin asetat sen takaisin mopoon.
5. Liitä ensin plus (+) -kaapeli ja sitten miinus (-) -kaapeli



- PYÖRÄT, RENKAAT

Renkaat ovat ajoneuvon ainoa kosketuspinta maahan. Ajoturvallisuus on täysin riippuvainen tämän pienen kosketuspinnan laadusta. Siksi on tärkeää, että renkaat ovat ehjät ja että ne täytetään aina oikealla määrällä ilmaa.



HUOM! Ilmanpaine mitataan ja ilmantäyttö suoritetaan aina "kylmille" renkailla.

TARKISTUS

Tarkista sekä renkaat että vanteet ennen ja jälkeen jokaisen käytön ja tarkista säännöllisesti rengaspaineet. Ajaminen rikkoutuneilla tai kuluneilla renkailla, kaarevilla tai särkyneillä vanteilla tai riittämättömällä ilmanpaineella saattaa aiheuttaa merkittäviä vahinkoja sekä ajoneuvoille että kuljettajille.

KULUMINEN

Renkaiden kuluminen on väistämätöntä. Renkaat ikääntyvät, ja siten kuluvat myös silloin, kun ajoneuvoa ei käytetä. Tämä ilmenee renkaiden kuivumisena ja halkeiluna, pääasiassa renkaiden sivuilla. Ajoneuvon pidempiaikainen säilytys pyörien varassa voi myös aiheuttaa renkaiden epämuodostumista.

Kuluneet, epämuodostuneet ja rikkoutuneet renkaat on vaihdettava mahdollisimman pian.

RENKAAN VAIHTO


Renkaita vaihtaessasi varmista, että uudet renkaat ovat oikean kokoiset. Koko löytyy teknisistä tiedoista ja/tai vanhojen renkaiden sivuilta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- JARRUT

Rivettossasi on hydraulinen levyjarru edessä ja kapseloitu rumpujarru takana.

Tarkista ennen jokaista ajoa, että jarrut toimivat oikein. Jarrukahvoissa tulee olla n. 10mm pelivaraa ennen kuin tunnet jarruvastusta

JARRULEVYN TARKISTUS



Tarkista jarrulevyn paksuus työntömitalla. Kuluneet, liian ohuet, halkeillut tai rikkoutuneet jarrulevyt on vaihdettava välittömästi.

Jarrulevyn minimipaksuus (A): 3.0 mm

JARRUPALOJEN TARKISTUS



Tarkista jarrupalat jarrusatulan yläpuolelta tai takana. Vertaa silmämääräisesti kulutuspinnan paksuus jarrupalan kiinnikkeen (A) paksuuden kanssa. Se on myös kulutuspinnan vähimmäispaksuus.

- Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus on 1mm. Jos sen on 1mm tai alle, tulee jarrupalat vaihtaa välittömästi.
- Tarkista että jarrupaloissa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Mikäli on, tulee palat vaihtaa uusiin välittömästi.

- PUHDISTUS

Puhdista mopo puhtaalla vedellä ja neutraalilla miedolla pesuaineella. Pese pehmeällä liinalla tai sienellä.

Älä koskaan puhdista mopoa metalliharjoilla tai hiekkapaperilla. Kuivaa pesun jälkeen mopo pehmeällä liinalla.

HUOM! Katkaise virta pääsulakkeesta ennen pesua. Älä koskaan pese mopoa korkeapainepesulla tai vastaavalla ehkäistäaksesi veden pääsyn akkukoteloon ja/tai moottoriin

HUOM! Säännöllinen pesu ja huolto pitää moponne siistinä ja hyvässä kunnossa. Asianmukainen hoito on edellytys mopon pitkälle elinikälle ja korkeammalle jälleenmyyntiarvolle. Korroosion ennaltaehkäisy on parastapa huolehtia mopon kunnosta



Mikäli mopolla ajetaan talvella ja suolatuilla teillä on ensisijaisen tärkeää pestä mopa käytön jälkeen kylmällä vedellä. Lämmin vesi kiihdyttää korroosiota. Puhdista samalla aina jarrujärjestelmät.


- SÄILYTYS

Jos mopoja ei käytetä yli kuukauteen, säilytä se siten, että se toimii luotettavasti ja varmasti, kun käytät sitä uudelleen.

1. Poista akku ja säilytä se huoneenlämmössä. Varmista myös, että akkua ladataan hyvin tuuletetussa tilassa vähintään kerran joka toinen kuukausi ns. älylaturilla, syväpurkauksen välttämiseksi
2. Tyhjennä polttoainetankki sekä kaasutin bensiinistä.
3. Vaihda moottoriöljyt ja konservoi moottoria poistamalla sytytystulpan ja kaatamalla 10-15ml. öljyä moottoriin. Kierrä tulppatakaisin ja pyöritä, esim. käynnistyspolkimella, moottori ympäri pari kierrosta.
4. Voitele ajoneuvon metalliosat (ei jarruosia) ruosteelta suojaavilla aineilla (CRC 5-56 tai WD40). Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä sopivista aineista. Huomaa, että jotkut aineet saattavat vahingoittaa maalia ja muita ajoneuvon pintoja
5. Suojaa ajoneuvo ulkoisilta vaikutuksilta kuten auringolta, lialta yms. jotkavoivat vahingoittaa ajoneuvoa
6. Aseta mopo keskituen varaan, jotta renkaat eivät vahingoitu tai epämuodostu
7. Halutessanne voite myös käyttäjä säilytyksen jälkeistä käynnistystä helpottavaa säilytysainetta. Käytä pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Jos et ole varma jostakin näistä vaiheista. Ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

KÄYTTÖÖNOTTO SÄILYTYKSEN JÄLKEEN



- Asenna ja kytke akku
- Tarkista kohdat koskien käyttöä edeltävää tarkistusta.
- Käynnistä ajoneuvo
- Koeaja

- ASENNUS

TAUSTAPEILIT

Taustapeilit löytyvät satulalokerosta ja tulee asentaa ennen käyttöä.

1. Avaa satula ja ota peilit esiin pakkauksestaan.
2. Huomioi että peileillä on eri suuntaiset jengat oikealla jvasemmalla.
3. Kierrä peilit paikalleen käsin ja kiristä työkalulla.

AKKU

Akku tulee täyttää akkuhapolla ennen asennusta. Akkuhappoampullit sekä ohjeet hapottamiseen löytyvät akun laatikosta.

Hapotuksen jälkeen akkua ei tarvitse ladata.

Akun asennus

1. Nosta
2. Varmista että virta on kytketty pois päältä virtalukosta.
2. Aseta akku paikalleen ja kytke ensin + napa (punainen) ja sitten - napa (musta)
3. Ruuva akkukotelon kansi kiinni ja sulje satula..



HUOM! Muista ylläpitoladata akku pitkäaikais-säilytyksen aikana



HUOM! Tarkista, ja jälkikiristä tarvittaessa kaikki pultit ja mutterit.










Importör / Importør / Maahantuoja / Importer

North European Trust

Ji-Te Gatan 2, 26538 Åstorp, SWEDEN

 kundservice@motorsweden.se
 kundeservice@motornorway.no
 asiakaspalvelu@motorfinland.fi