



*Maserati*

GRAN CABRIO SPORT



ANVÄNDARMANUAL



KÄYTTÖOHJE

V.2003

## **Grattis!**

Du har precis införskaffat en Maserati™ Gran Cabrio Sport -elbil och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss.

Vi på Motorsweden hoppas du ska blir riktigt nöjd med ditt nya fordon.

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du börjar använda fordonet.

Användarmanualen visar hur du använder och underhåller ditt fordon för att fungera bra och hålla länge.

Genom att ta hand om och vårda din elbil regelbundet kommer den bli roligare och säkrare att köra med.

För att få maximal livslängd på din elbil så var noggrann med att följa rekommendationerna i denna användarmanual.

Lycka till med din nya Maserati!

Motorsweden



## - ANVÄNDARMANUAL




## - INNEHÅLLSFÖRTEKNING

ANVÄNDARMANUAL.....	3
Översikt.....	3
Teknisk specifikation .....	3
Rgläge, manöverdon.....	4
Fjärrkontroll.....	4
Användning .....	5
Ladda.....	5
Batter.....	5
Underhåll, rengöring.....	5
MONTERINGANVISNING.....	6
FELSÖKNING .....	7
VIKTIG INFORMATION.....	7
IMPORTÖR .....	16



## - ÖVERSIKT



1. Säte
2. Ratt
3. Backspiegel
4. Bakhjul
5. Framhjul
6. Körljus
7. Grill




## - TEKNISK SPECIFIKATION

Längd.....	1220 mm
Bredd.....	600 mm
Höjd .....	.417 mm
Vikt .....	11,9 kg
Lastkapacitet.....	.30 kg
Hastighet .....	3-5 km/h
Batteri .....	12V 7Ah
Laddtid .....	8-10 h
Laddare.....	.A/C 100-240V ,60Hz - DC 14V, 1000mA
Batteri, fjärrkonroll (medföljer ej).....	.2 x 1.5V, AAA
Batteri, ratt (medföljer ej) .....	.2 x 1.5V AA


## - REGLAGE, MANÖVERDON

### Fordonet




1. Ratt
2. Pedal  
- Lyset indikerar att fjärrkontroller är i bruk
3. Manöverdon
4. Plats för minneskort
5. USB kontakt

### Manöverdonet



1. ON / OFF -knapp. Indikatorlampan lyser när strömmen är påkopplad
2. Batteri-indikator. Lampan lyser när batteriet bör laddas
3. Hastighetsläge. 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High
4. Framåt
5. Bakåt
6. R/C / Pedal. Lyser när fjärrkontrolen är aktiverad.
7. Musikstyrning (SD-kort eller USB)
  - = Play / Pause
  - = Volym +
  - = Volym -
  - = Nästa / Långt tryck = Spola framåt
  - = Föregående / Långt tryck = Spola bakåt


## - FJÄRRKONTROLL



1. Framåt
2. Bakåt
3. Parkkopplingsknapp  
- För att parkoppla fordonet och fjärrkontrollen
4. Hastighetslägesindikator
5. Val av hastighet
6. Sväng vänster
7. Sväng höger

### Sätta i batterier

Fjärrkontrolen kräver 2st AAA -batterier (1,5V) för att fungera.



Skruta loss skruven till batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen, sätt i batterierna, stäng luckan och skruva tillbaka skruven

### Parkoppla fjärrkontrolen till fordonet.

1. Stäng av fordonet 
2. Tryck in knappen för parkoppling och håll den intryckt. LED lamporna blinkar.



3. Slå på strömmen till fordonet 
4. Tryck på R/C / Pedal -knappen på fordonets manöverdon.
5. När alla LED lampor på fjärrkontrollen lyser är parkoppling gjord och ni kan börja använda fjärrkontrollen.
6. Blinkar lamporna fortsättningsvis är parkoppling inte gjord. Börja om från steg 1.

## - ANVÄNDNING

Att använda fordonet är enkelt. Slå på strömmen, välj framåt eller bakåt, välj hastighet och tryck foten på pedalen.


Alternativt parkkoppla fjärrkontrollen till fordonet så kan ni som föräldrar köra och styra ifall ert barn inte besitter den kunskapen ännu.

### Tänk dock på dessa saker när ni använder fordonet:

- Körning bör alltid ske under uppsikt av en vuxen.
- Den är på den vuxnas ansvar att föraren besitter de färigheter som krävs för säker framfart.
- Säkerställ att sätet är på plats och säkrat med fästsprullen bak till.
- Fordonet får endast framföras på slätt och hårt underlag. Aldrig i terräng eller på gyttsiga vägar.
- Fordonet får inte framföras på bilväg.
- Använd aldrig fordonet i regn eller under våta förhållanden.
- Fordonet bör ha stannat helt förrän växel fram/back ändras.
- Stäng av fordonet när det inte används.
- Undvik branta uppför-, och nedförsbackar.

## - LADDA

Ladduttaget sitter beläget framför sätet.



1. Stäng av fordonet
2. Lokalisera ladduttaget och koppla i laddaren.
3. Koppla laddaren till ett 230V vägguttag.
4. Ladda i 8-10 timmar
5. Koppla loss laddaren ur vägguttaget och sedan ur fordonet.



**OBS! Använd endast orginalladdare!**



**OBS! Ladda aldrig längre än 16 timmar!**

## - BATTERI

- Batteriet är ett blysyrbatteri på 12V 7Ah. Batteriet är beläget under sätet och kräver inte underhåll. Laddande och vård, samt byte av batteri skall endast utföras av en vuxen person.
- Batteriet får inte utsättas för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara alltid batteriet torrt i rumstemperatur.
- Vid längre förvaring bör batteriet underhållsladdas minst en gång varannan månad.
- Laddaren är ingen leksak. Låt inte barn leka med, eller använda den.
- Kontrollera regelbundet batteriets samt laddarens skick. Byt ut ifall de är slitna eller trasiga.
- Kontrollera regelbundet kontakter och kablage för att undvika kortslutning. Använd inte fordon innan eventuella skador är reparerade.
- Ladda batteriet endast i torra förhållanden.



**OBS! Ladda batteriet i 8-10 timmar före fordonet tas i bruk för första gången.**



**OBS! Fordonet är utrustat med en värmebrytare. Skulle batteri eller motor överbelastas eller överhettas slår brytaren av fordonet. Brytaren slår på strömmen igen efter 25 sekunder. Ifall detta upprepas, felsök och åtgärda felet före ni fortsätter köra.**



## - RENGÖRING, UNDERHÅLL

Ert fordon kräver minimalt underhåll. Kontrollera dock regelbundet saker som rör sig, såsom hjul & styrstag. Smörj vid behov.

Kontrollera regelbundet batteri, kablage, kontakter etc. för skador och slitage. Åtgärda vid behov

### Rengöring

Att hålla fordonet rent och välskött ökar livslängden på fordonet och det är trevligare att använda.

- Rengör fordonet med en fuktig trasa och torka sedan av.
- Använd aldrig tvättmedel eller andra lösningar för att tvätta fordonet.
- Använd aldrig rinnande vatten.
- Ni kan med fördel dammsuga cockpit från sand och grus, men använd inte dammsugare nära batteri eller andra eldelar.



## - MONTERINGSANVISNING

### Steg 1 - Ratt




- Öppna batterifacket genom att lossa fästskruven nertill på ratten.
- Placerar 2st AA batterier (1,5V) i batterifacket och skruva fast luckan.
- Batterierna i ratten ger endast ström åt tutan och ljudeffekter. Dessa krävs inte för att fordonet skall kunna köras.

### Steg 2 - Instrumentbräda



- Lossa fästskruvorna som är färdigt monterade i fordonet.
- Placerar instrumentbrådan på sin plats och fäst med skruvorna i båda ändorna.

### Steg 3 - Montera ratten



- Lossa M5 bulten och muttern som är monterade i styrstaget.
- För ratten på styrstaget så att fästhålen är i linje med hålet i styrstaget
- För in, skruva fast och spänna åt M5 bulten och muttern.

### Steg 4 - Backspieglar



- Fästskruvorna för backspiegeln sitter i backspiegeln. Skruva loss dessa.
- Montera backspiegeln och skruva fast dem med fästskruvorna

### Steg 5 - Koppla Batteri

Bilen levereras med batteriet frånkopplat. För att kunna ladda och sedan använda fordonet skall batteriet kopplas till värmebrytaren.



Thermal Circuit Breaker Device

- Lossa sätets fästskruv bak till och plocka bort sätet.
- Fäst batteriets kablar till värmebrytaren.
- Säkerställ att batteriet är monterat ordentligt och fästningsskenan är åtspänd. Kontrollera samtidigt kontakter från batteri till motor.
- Sätt tillbaka sätet och säkra med dess fästskruv.



## - FELSÖKNING

Problem	Orsak	Åtgärd
Fordonet går inte igång	Batteriet är inte kopplat	Kontrollera kontakter samt att batteriet är kopplat till värmebrytaren
	Batteriet är urladdat	Ladda batteriet. Ersätt gammalt, trasigt eller defekt batteri med nytt originalbatteri
	Laddaren är ikopplad	Koppla lossa laddaren. Fordonet kan inte användas när laddaren är ikopplad.
	Löskontakt vid pedalen	Vänd fordonet på sidan. Undertill, vid fotpedalen finns en skyddskåpa. Skruva lossa denna. Kontrollera kontakten till fotpedalen
	Löskontakt till motorn.	Kontrollera kontakter mellan batteri och motor.
Fordonet går trögt / långsamt	Batteriet är urladdat	Ladda bateriet
	Drivsystemet är smutsigt	Kontrollera drivningen för smuts. Rengör vid behov
Laddaren blir varm	Normalt	Laddaren blir varm vis användning. Detta är helt normalt.
Laddaren blir extremt het	Defekt laddare	Ersätt laddare med en orginalladdare.



## - VIKTIG INFORMATION

### Säkerhetsföreskrifter

Se till att du känner till och följer lokala lagar och förordningar. Du ansvarar för säkerheten för personer och egendom i din närhet under körning.

Fokusera på att köra. Distractioner och bristande koncentration kan lätt leda till en olycka. Även under rutinkörning.

Underlätenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

- Läs och följ noggrant bruksanvisningen och varningarna
- Låt inte folk köra ett fordon såvida de inte är bekanta med instruktionerna.
- Kör ej på allmän väg.
- Utför och underhåll produkten enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.
- Undvik att köra på ojämnn eller mjuk mark.
- I händelse av en olycka, låt en kvalificerad reparatör inspektera fordonet innan du fortsätter att köra.
- Kör aldrig i våta förhållanden
- Använd endast originaldelar eller tillbehör för att reparera fordonet

### Trimmat fordon

I den händelse att fordonet trimmats eller förändrats bortfaller all rätt till reklamation/garantianspråk.

### Garanti

Ett fordon ämnat för aktiv lek och tävling har ett begränsat funktionsgaranti. Våra fullständiga garantivillkor hittar du på: [www.motorsweden.se](http://www.motorsweden.se)

### Reklamation

Om köparen vill påtala ett ursprungsfel skall detta ske i enlighet med vårt reklamationshanteringsförfarande, se [www.motorsweden.se](http://www.motorsweden.se). En reklamation skall alltid anmälas inom skälig tid efter det att felet upptäckts.

Földfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.

## **ONNEKSI OLKOOON!**

Olet juuri hankkinut Maserati™ Gran Cabrio Sport sähköauton ja kiitämme teitä osoittamastanne luottamuksesta.

Me Motorfinlandilla toivomme ja uskomme että tulet oleman tyytyväinen uuteen ajoneuvosi.

Luo tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat ajoneuvosi käytön. Ohje kertoo miten käytät, huollat ja hoidat ajoneuvoa jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään.

Hoitamalla ja huoltamalla ajoneuvosi oikein ja säännöllisesti, en ajaminen on mukavampaa ja turvallisempaa.

Toivotamme sinulle onnea uudelle Maseratillesi!

Motorinland



## - KÄYTTÖOHJE




## - SISÄLTÖ

ANVÄNDARMANUAL.....	3
Översikt.....	3
Teknisk specifikation .....	3
Rgläge, manöverdon.....	4
Fjärrkontroll.....	4
Användning .....	5
Ladda.....	5
Batter.....	5
Underhåll, rengöring.....	5
MONTERINGANVISNING.....	6
FELSOÖKNING .....	7
VIKTIG INFORMATION.....	7
IMPORTÖR .....	16



## - YLEISKUVA



1. Istuin
2. Ratti
3. Taustapeili
4. Takapyörä
5. Etupyörä
6. Ajovalo
7. Puskuri / maski





## - TEKNISET TIEDOT

Pituus.....	1220 mm
Leveys .....	600 mm
Korkeus.....	.417 mm
Paino .....	.11,9 kg
Kantavuus.....	.30 kg
Huipunopeus.....	.4.5-5.5 km/h
Akku .....	12V 7Ah
Latausaika .....	8-10 h
Laturi .....	.A/C 100-240V,60Hz - DC 14V, 1000mA
Paristot, kauko-ohjaus (ei sisällly) .....	.2 x 1.5V, AAA
Paristot, ratti (ei sisällly) .....	.2 x 1.5V, AA


## - SÄÄTIMET, HALLINTALAITTEET

### Ajoneuvo




1. Ohjauspöyriä / ratti
2. Poljin
  - Valo indikoi että kauko-ohjain on käytössä
3. Hallintalaite
4. Paikka muistikortille
5. USB sisääntulo

### Hallintalaite



1. ON / OFF
  - Valo palaa virran ollessa kytketty päälle
2. Akkuilmaisin
  - Palaa kun akkua on vähissä ja in aika ladata akku.
3. Nopeustila. 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High
4. Vaihde, eteen
5. Vaihde, taakse
6. R/C / Pedal.
  - Palaa kun kauko-ohjain on käytössä
7. Musiikkisoittimen ohjaus (SD-kortti tai USB)
  - = Play / Pause
  - = Vol +
  - = Vol -
  - = Seuraava / Pitkä painallus = Kelaa eteen
  - = Föregående / Pitkä = Kelaa taakse


## - KAUKO-OHJAIN



1. Eteen
2. Taakse
3. Parinmuodostuspainike
  - Käytetään kun muodostetaan yhteys kauko-ohjaimen ja ajoneuvon välille
4. Nopeustilailmaisin
5. Nopeustilan valinta
6. Käännny vasemmalle
7. Käännny oikealle

### Paristojen asennus

Kauko-ohjain tarvitsee 2 kpl AAA paristoa (1.5V) toimiakseen.



Irrota ruuvi kaukosäätimen takana olevasta paristolokerosta, aseta paristo paikalleen, sulje kansi ja kierrä ruuvi takaisin kiinni

### Yhdistä kauko-ohjain ajoneuveen.

1. Sammuta ajoneuvo 
2. Paina ja pidä parinmuodostusnappia sisäänpainettuna.



3. Kytke ajoneuvon virta päälle 
4. Paina R/C / Pedal -nappia ajoneuvon hallintalaitteessa.
5. Kun kaikki kaukosäätimen LED-valot palavat, pariliitos on muodostettu ja voit aloittaa kaukosäätimen käytön.
6. Jos valot vilkkuvat edelleen, pariliitosta ei ole tehty. Aloita alusta vaiheesta 1.

## - KÄYTTÖ

Ajoneuvon käyttö on helppoa. Kytke virta, valitse eteen- tai taaksepäin, valitse nopeus ja paina poljinta.


Vaihtoehtoisesti voit yhdistää kaukosäätimen ajoneuveoon, jotta voit vanhempana ajaa ja hallita ajoneuvoa, ellei lapsi vielä hallitse sitä.

### **Pidä kuitenkin nämä asiat mielessä käytäessäsi ajoneuvoa:**

- Ajaminen tulisi aina tapahtua aikuisen valvonnassa.
- Aikuisen vastuulla on varmistaa, että kuljettajalla on turvalliseen ajamiseen tarvittavat taidot.
- Varmista, että istuin on paikallaan ja kiinnitetty takana olevalla kiinnitysruuvilla.
- Ajoneuvoa saa ajaa vain tasaisella ja kovalla alustalla. Älä koskaan aja maaastossa tai mutaisella tiellä.
- Ajoneuvo ei saa ajaa autotieillä.
- Älä koskaan käytä ajoneuvoa sateessa tai märissä olosuhteissa.
- Ajoneuvon pitää pysähtyä kokonaan ennen suunnan vaihtamista eteen/taakse
- Sammuta ajoneuvo, kun sitä ei käytetä.
- Vältä jyrkkiä läpäistä ja alamäkiä

## - LATAA

Latauspistoke löytyy satulan edestä



1. Sammuta ajoneuvo
2. Etsi latauspistoke ja kytke laturi.
3. Liitä laturi 230 V:n pistorasiaan.
4. Lataa 8-10 tuntia
5. Irrota laturi pistorasiasta ja sitten ajoneuvosta.



**HUOM! Käytä ainoastaan alkuperäislaturia!**



**HUOM! Älä lataa ajoneuvoa yli 16 tuntia!**

## - AKKU

- Akku on 12V, 7Ah:n liijyhappoakku. Akku sijaitsee istuimen alla eikä vaadi huoltoa. Latauksen ja huollon sekä akun vaihdon saa suorittaa vain aikuinen.
- Akkua ei saa altistaa erittäin korkeille tai matalalle lämpötiloille.
- Säilytä akku aina kuivassa tilassa huoneenlämmössä.
- Pidemmän säilytykseen aikana akku tulee ylläpitoladata vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.
- Laturi ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä tai käyttää sitä.
- Tarkista akun ja laturin kunto säännöllisesti. Vaihda, jos ne ovat kuluneet tai rikkoutuneet.
- Tarkista liittimet ja johdot säännöllisesti oikosulun välttämiseksi. Älä käytä ajoneuvoja, ennen kuin vauriot on korjattu.
- Lataa akkua vain kuivissa olosuhteissa.



**HUOM! Lataa akku 8-10 tuntia ennen ajoneuvon ensimmäistä käyttökertaa.**



**HUOM! Ajoneuvo on varustettu lämpökytkimellä. Jos akku tai moottori ylikuumennuttaa ajoneuvon, kytkin sammuttaa ajoneuvon. Kytkin kytkee virran uudelleen 25 sekunnin kuluttua. Jos tämä toistuu, etsi vika ja korjaa ennen ajon jatkamista.**



## - YLLÄPITO, PUHDISTUS

Ajoneuvo vaatii hyvin vähän huoltoa. Tarkista kuitenkin säännöllisesti liikkuvat osat, kuten pyörät ja ohjaus. Voitele tarvittaessa yleisvoiteluaineella.

Tarkista akku, johdot, liittimet jne. Säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. Korjaa tarvittaessa

### **Puhdistus**

- Ajoneuvon pitäminen puhtaana ja hyvässä kunnossa pidetään ajoneuvon käyttöikää ja sitä on miellyttävämpää käyttää.
- Puhdista ajoneuvo kostealla liinalla ja kuivaa.
- Älä koskaan käytä pesuaineita tai muita liuoksia ajoneuvon pesemiseen.
- Älä koskaan käytä juoksevaa vettä.
- Voit imuroida ohjaamon hiekasta ja sorasta, mutta älä käytä pölynimuria lähellä akku tai muita sähköosia.



## - ASENNUSOHJE

### Vaihe 1 - Ratti



- Avaa paristolokero avaamalla ohjauspyörän alareunassa olevaa kiinnitysruuvia.
- Aseta 2 AA-paristoa (1,5 V) paristolokeroon ja laita kansi kiinni.
- Ohjauspyörän paristot tuottavat virtaa vain äänitorvelle ja äänitehosteille. Näitä ei vaadita ajoneuvon ajamiseksi.

### Vaihe 2 - Kojelauta



- Löysää kiinnitysruuvit, jotka on kiinnitetty ajoneuveen.
- Aseta kojelauta paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla molemista päästään.

### Vaihe 3 - Ratin asennus



- Löysää M5-pulttia ja mutteria, jotka on asennettu ohjaustankoon.
- Aseta ratti paikalleen niin, että kiinnitysreiat ovat linjassa ohjaustangon reiän kanssa
- Aseta M5-pultti ja mutteri paikalleen, kierrä kiinni ja kiristää.

### Vaihe 4 - Taustapeilit



- Taustapeilien kiinnitysruuvit ovat kiinni taustapeileissä. Irrota nämä.
- Asenna taustapeilit ja kiinnitä ne kiinnitysruuveilla

### Vaihe 5 - Kytke akku

Auto toimitetaan akku irrotettuna. Jotta akku voidaan ladata ja ajoneuvoa käyttää, akku on kytkettävä lämpökatkaisijaan



Thermal Circuit Breaker Device

- Löysää istuimen kiinnitysruuvia istuimen takana ja irrota istuin.
- Kiinnitä akkukaapelit lämpökatkaisijaan.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja että kiinnityskisko on kireällä. Tarkista samalla liittimet akusta moottoriin.
- Aseta istuin takaisin ja kiinnitä se kiinnitysruuvilla.



Ongelma	Syy	Toimenpide
Ajoneuvo ei käynnisty	Akku ei ole kytketty	Tarkista liittimet ja että akku on kytketty lämpökytkimeen
	Akku on tyhjä	Lataa akku. Vaihda vanha, rikkinäinen tai viallinen akku uuteen alkuperäiseen
	Laturi on kytketty	Irrota laturi. Ajoneuva ei voi käyttää laturin ollessa kytketyt.
	Kontaktihäiriö polkimessa	Käännä ajoneuvo kyljelleen. Jalkapolkimen kohdalla pohjassa on suojakoppa. Avaa ruuvit ja poista suojakoppa. Tarkista polkimen liitokset
	Kontaktihäiriö moottorissa	Tarkista moottorin liitokset ja liittimet akkutilasta käsin.
Ajoneuvo on hidas.	Akku on lähes tyhjä	Lataa akku
	Vetolaitteistossa on likaa tms.	Tarkista vetolaitteisto ja puhdistaa.
Laturi kuumenee	Normaalia	Laturi lämpenee ladattaessa, se on täysin normaalia
Laturi on tulikuuma ja haisee palaneelle	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen alkuperäisluurteiin.



## - VIKTIG INFORMATION

### Turvallisuusohjeet

Varmista, että tiedät ja noudat paikallisia lakeja ja määräyksiä. Olet vastuussa läheisyydessäsi olevien ihmisten ja omaisuuden turvallisuudesta ajon aikana.

Keskity ajamiseen. Häiriöt ja keskittymiskivyn puute voivat helposti johtaa onnettomuuteen.

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaavaan loukkaantumiseen.

- Lue käyttöohjeet ja varoitukset huolellisesti
- Älä anna ihmisten ajaa ajoneuva, elleivät he tunne ohjeita.
- Älä aja yleisillä teillä.
- Suorita ja huolla tuotetta tässä käyttöohjeessa kuvattulla tavalla.
- Vältä ajamista epätasaisella tai pehmeällä alustalla.
- Anna onnettomuuden sattuessa pätevä korjaaja tarkeastaa ajoneuvo ennen ajon jatkamista.
- Älä koskaan aja märissä olosuhteissa
- Käytä korjaamiseen vain alkuperäisiä osia tai lisävarusteita.

### Viritetty ajoneuvo

Jos ajoneuvoa on viritetty tai muutettu, kaikki oikeudet reklamaatiovaatimukiin raukeavat.

### Takuu

Ajoneuvo on tarkoitettu leikkiin. Ajoneuvolla on rajoitettu toimintatakuu. Täydelliset takuuiedot osoitteessa: <https://motorfinland.fi/takuutietoa>

### Reklamaatio

Jos asiakas haluaa jättää reklamaation alkuperäisviasta, se on tehtävä kirjallisesti valitusten käsitellymenettelymme mukaisesti, katso <https://motorfinland.fi>

Viasta on aina ilmoitettava kohtuullisessa ajassa vian havaitsemisen jälkeen.

Vikoja tai vauroita jotka johtuvat alkuperäivän ilmoittamisen laiminlyönnista tai viivyttämisestä ei korvata.







**Importör / Importør / Maahantuaja / Importer**

**North European Trust**

Ji-Te Gatan 2, 26538 Åstorp, SWEDEN